

Bandstyrning Lumberline/Lennartsfors

Installation

Lossa de två skruvarna som håller de befintliga plattorna med plaststyrningarna. Byt ut dom mot de kullagrade styrningarna men dra inte åt skruvarna hårt riktigt än.

Beroende på bredden på bandet kan ni behöva flytta runt brickorna på axlarna lite, målet är att kullagren ska sitta så brett isär som möjligt men fortfarande på den otandade delen av bandet.

Det är viktigt att samtliga brickor som sitter på axlarna vid leverans fortfarande sitter kvar efter justeringen, annars kommer den övre axeln gängas in för långt och bottna emot den bakre plattan.

Nu kan de lagrade axlarna hållas med fingerkraft mot bandet och plattorna dras åt med skruvarna.

För bästa sågresultat kontrollera att samtliga fyra kullager är i kontakt med bandet, om inte kan tunna shims klippas av en aluminiumburk och läggas bakom plattorna innan åtdragning.

Nu är det bara att såga!

Var tionde timme eller så kan ni kontrollera att lagren känns bra, en kund ringde och meddelade att han fick byta ett lager efter lite drygt 100 timmars sågning. Det är vanliga 608-2RS spårkullager som finns att köpa lite överallt för en tjuga styck, inte fel att ha några på hyllan om ni sågar mycket.