

## Frontier/Woodland Mills Monteringsinstruktion

1. Ta bort sågbandet.
2. Plocka bort stålklössarna och gör rent hållarna.
3. Placera bandstyrningarna i hållarna så dom sitter enligt bilderna med den öppna sidan i sågriktningen. Hålen i hållarna kan skilja en aning i storlek pga variationer i gjutningen så man kan behöva putsa ur dom lite med en fil.
4. Sätt tillbaka sågbandet och spänn upp det.
5. Tryck med fingrarna lätt ihop bandstyrningarna mot bandet och dra fast låsskruvarna. **OBS! Använd endast låsskruven som pressar mot "ryggen" på bandstyrningarna.**
6. Kontrollera så kullagren snurrar fritt och inte tar emot kanterna på hålen, i så fall notera vart det tar i och fila försiktigt tills frigång för lagren finns.

Då utrymmet är starkt begränsat blir frigången mellan lager och hål rätt tight, om ni upplever att det packar i spån som kan kila fast lagren är ett tips att fylla bandstyrningarna med kullagerfett, då hålls spånet borta bättre. Att såga utan vattensmörjning är ett annat tips, i 99 fall av 100 går det utmärkt att såga torrt och det blir på köpet inget blötspån som packar in överallt.

Ta för vana att kolla nån gång nu och då att lagren snurrar med när ni drar runt sågbandet för hand. Lagren heter 606-2RS om något behöver bytas.

